

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ff1-kolek-ramowy-poliamidowy-10x240-mm-z-kołnierzem-wkręt-ocynk-galwaniczny-p-322537.html>



FF1 KOŁEK RAMOWY POLIAMIDOWY 10X240 MM Z KOŁNIERZEM, WKRĘT OCYNK GALWANICZNY

Cena brutto	5,42 zł
Cena netto	4,40 zł
Numer katalogowy	GR_R-FF1-N-10K240
Kod producenta	735468
Kod EAN	5906675019307
Model	Kołek uniwersalny
Długość	240mm
Głębokość wiercenia	250mm
Kolor	Niebieski
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek ramowy Rawlplug R-FF1-N-10K240 10×240 mm – 50 szt.

Kołek ramowy R-FF1-N-10K240 z kołnierzem i ocynkowanym wkrętem z łbem heksagonalnym to uniwersalne rozwiązanie do trwałych mocowań w różnych podłożach budowlanych.

Cechy produktu

- **Średnica 10 mm, długość 240 mm** – do głębokich mocowań konstrukcyjnych
- **Wkręt ocynkowany z łbem heksagonalnym** – łatwe dokręcanie i odporność na korozję
- **Koszulka z poliamidu** – najwyższe parametry w betonie i pustakach
- **Wieloosiowy rozpór** – zwiększona przyczepność w różnych materiałach
- **Certyfikacja ETA** – bezpieczne stosowanie w kategoriach A, B, C i D

Zastosowanie

- Szafki, półki, poręcze
- Ram okiennych i drzwiowych
- Instalacje elektryczne, uchwyty, wsporniki
- Fasady wentylowane, bramy, anteny satelitarne

Zalety

- Do betonu spękanego i niespękanego, cegieł pełnych i dziurawych, betonu komórkowego



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Specjalna geometria koszulki – pewne osadzenie i dopasowanie do wkręta
- Wieloosiowy rozpór – pewne zakotwienie w różnych typach podłoży

Dane techniczne

- **Średnica kołka:** 10 mm
- **Długość kołka:** 240 mm
- **Średnica wkręta:** 7 mm
- **Długość wkręta:** 249 mm
- **Gniazdo:** T40
- **Rozmiar klucza:** 13 mm
- **Max grubość mocowanego elementu:** 170 mm
- **Opakowanie:** 25 szt. (karton)
- **EAN:** 5906675019307

Sposób użycia / montażu

Przed montażem należy wywiercić otwór o średnicy 10 mm i głębokości odpowiedniej do długości kołka. Otwór należy oczyścić z pyłu, najlepiej poprzez czterokrotne przedmuchiwanie. Kołek należy umieścić przez mocowany element bezpośrednio w podłożu i dobić młotkiem do momentu całkowitego osadzenia. Następnie dokręcić wkręt za pomocą nasadki sześciokątnej (klucz 13 mm) lub końcówki T40, aż do uzyskania trwałego zakotwienia. Należy upewnić się, że strefa rozpierająca kołka znajduje się w całości w podłożu nośnym.