

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ff1-kolek-ramowy-poliamidowy-10x80-z-kołnierzem-z-wkrętem-z-łbem-sześciokątnym-op-50-szt-p-323800.html>

FF1 KOŁEK RAMOWY POLIAMIDOWY 10X80 Z KOŁNIERZEM Z WKRĘTEM Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM OP. 50 SZT

Cena brutto	1,44 zł
Cena netto	1,17 zł
Numer katalogowy	GR_R-FF1-N-10K080
Kod producenta	725573
Kod EAN	5906675266985
Model	Kołek uniwersalny
Długość	80mm
Głębokość wiercenia	89mm
Ze śrubą	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Do wkrętów do drewna z łbem sześciokątnym	Tak

Opis produktu

Kołek ramowy Rawlplug R-FF1-N-10K080 10 x 80 mm – 50 szt.

Kołek ramowy z kołnierzem i ocynkowanym wkrętem z łbem heksagonalnym **R-FF1-N-10K080** to uniwersalne zamocowanie przeznaczone do lekkich i średnich aplikacji. Specjalna geometria koszulki z poliamidu oraz stalowy wkręt zapewniają pewne mocowanie w betonie i różnych rodzajach cegieł.

Cechy produktu

- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 80 mm
- Średnica wkręta: 7 mm
- Długość wkręta: 89 mm
- Materiał: koszulka – poliamid, wkręt – stal ocynkowana
- Łeb wkręta: sześciokątny
- Opakowanie jednostkowe: 50 szt.
- EAN: 5906675266985

Zastosowanie

- ramy drzwi i okien
- drzwi garażowe i bramy przemysłowe
- fasady z elementami metalowymi i drewnianymi
- szafki ściennie, półki i poręcze



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- antena satelitarna, koryta kablowe

Korzyści

- wysokiej jakości poliamid zapewnia parametry zgodne z ETAG 020 (A, B, C, D)
- wewnętrzna geometria koszulki dopasowana do łba wkręta
- wieloosiowy rozpór – pewne mocowanie w różnych materiałach
- ocynk galwaniczny chroni przed korozją
- certyfikaty ETA-12/0398 i UKTA-22/6344

Dane techniczne

- Model: R-FF1-N-10K080
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 80 mm
- Średnica wkręta: 7 mm
- Długość wkręta: 89 mm
- Maks. grubość mocowanego elementu: 30 mm
- Średnica otworu montażowego: 10 mm
- Opakowanie: kartonowe – 50 szt.
- EAN: 5906675266985

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o średnicy 10 mm i odpowiedniej głębokości. Włóż koszulkę kołka przez mocowany element i dobij ją młotkiem do odpowiedniej głębokości. Następnie wkręć śrubę za pomocą klucza, aż do pełnego osadzenia.