

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ffs-kolek-ramowy-poliamidowy-z-krotka-strefa-rozporu-z-kolnierzem-10x50mm-i-wkrętem-z-lbem-sześciok-p-322629.html>

FFS KOŁEK RAMOWY POLIAMIDOWY Z KRÓTKĄ STREFĄ ROZPORU Z KOŁNIERZEM 10X50MM I WKRĘTEM Z ŁBEM SZEŚCIOK.

Cena brutto	1,28 zł
Cena netto	1,04 zł
Numer katalogowy	GR_R-FFS-N-10K050
Kod producenta	877686
Kod EAN	5906675470085
Głębokość wiercenia	70mm
Model	Kołek uniwersalny
Długość	50mm
Ze śrubą	Tak
Kolor	Niebieski
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm

Opis produktu

Kołek ramowy Rawlplug R-FFS-N-10K050 10 x 50 mm z łbem heksagonalnym (50 szt.)

Kołek ramowy z najkrótszą strefą rozporu i łbem heksagonalnym przeznaczony do szybkiego i trwałego mocowania w betonie oraz murze. Dzięki kompaktowej konstrukcji i optymalnej geometrii koszulki zapewnia pewne kotwienie nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Cechy produktu

- Typ: kołek ramowy z łbem heksagonalnym
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 50 mm
- Długość wkręta: 59 mm
- Średnica wkręta: 7 mm
- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt ocynkowany
- Ilość: 50 szt.
- Masa opakowania: 1,31 kg
- Opakowanie: kartonowe

Zastosowanie

Produkt idealny do:

- Montażu ram okiennych i drzwiowych
- Instalacji fasad wentylowanych i przemysłowych bram
- Mocowania półek, poręczy i uchwytów do ścian
- Konstrukcji metalowych i drewnianych w betonie i murze

Korzyści

- Najkrótsza głębokość kotwienia — tylko 50 mm
- Uniwersalne zastosowanie w podłożach pełnych i otworowych
- Optymalna geometria koszulki dopasowana do łba wkręta
- Możliwość montażu przy użyciu pobijaka w gazobetonie
- Wysoka odporność na obciążenia w szerokim zakresie materiałów

Dane techniczne

- **Średnica kołka:** 10 mm
- **Długość kołka:** 50 mm
- **Długość wkręta:** 59 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 10 mm
- **Efektywna głębokość zakotwienia:** 50 mm
- **Gniazdo montażowe:** T40
- **Minimalna grubość podłoża:** 100 mm
- **Indeks:** R-FFS-N-10K050
- **EAN:** 5906675470085

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o średnicy 10 mm i odpowiedniej głębokości. Usuń urobek, przedmuchując otwór minimum cztery razy za pomocą ręcznej pompki. Następnie umieść kołek przez mocowany element i wbij go młotkiem, aż do zlicowania z powierzchnią. Wkręt dokręć za pomocą bitu T40 lub klucza dynamometrycznego, aż do pełnego osadzenia.