

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fx-kolek-szybkiego-montazu-6x40-mm-z-lejkiem-p-324846.html>

FX KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU 6X40 MM Z LEJKIEM



Cena brutto	0,08 zł
Cena netto	0,06 zł
Numer katalogowy	GR_FX-06L040
Kod producenta	758319
Kod EAN	5906675099224
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Tak
Model	Kołek uniwersalny
Długość	40mm
Głębokość wiercenia	50mm

Opis produktu

Kołek wbijany szybkiego montażu z lejkiem Rawlplug FX-06L040 6 x 40 mm (200 szt.)

Model FX-06L040 z serii FX-L to kołek wbijany z lejkiem, zaprojektowany do szybkiego i efektywnego montażu w podłozach pełnych. Dzięki końcówce typu grzybek i możliwości demontażu gwoźdźnia, umożliwia łatwe i kosztowo efektywne mocowanie elementów. Opakowanie zawiera 200 sztuk, co czyni go idealnym wyborem dla profesjonalistów realizujących prace montażowe na większą skalę.

Cechy produktu

- **Typ:** Kołek wbijany z lejkiem
- **Model:** FX-06L040
- **Wymiary kołka:** 6 x 40 mm
- **Materiał kołka:** Polipropylen
- **Materiał gwoźdźnia:** Stal ocynkowana
- **Typ łba:** Grzybek
- **Opakowanie:** Kartonowe
- **Ilość w opakowaniu:** 200 sztuk

Zastosowanie

Ten kołek doskonale sprawdzi się w różnorodnych pracach montażowych w podłozach pełnych:

- Instalacje elektryczne
- Montaż ram, profili i listew
- Systemy suchej zabudowy
- Instalacje sanitarne i gazowe



Zalety

- Szybki i łatwy montaż z użyciem młotka
- Możliwość demontażu gwoździa dzięki końcówce Pozidriv
- Końcówka typu grzybek zapewnia estetyczne wykończenie
- Zaprojektowany do instalacji przelotowych

Dane techniczne

- **Średnica otworu montażowego:** 6 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 35 mm
- **Minimalna głębokość osadzenia:** 29 mm
- **Maksymalna grubość mocowanego elementu:** 11 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 100 mm
- **Minimalny rozstaw:** 100 mm
- **Minimalna odległość od krawędzi:** 100 mm

Sposób użycia / montażu

Aby poprawnie zamocować element, należy wywiercić otwór o średnicy 6 mm i odpowiedniej głębokości, następnie umieścić kołek przez mocowany element w otworze i wbić gwóźdź do momentu, aż jego łeb zrówna się z powierzchnią kołka, zapewniając stabilne i trwałe mocowanie.