

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/fx-kolek-szybkiego-montazu-8x60-mm-z-lejkiem-p-318573.html>

FX KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU 8X60 MM Z LEJKIEM



Cena brutto	0,18 zł
Cena netto	0,15 zł
Numer katalogowy	GR_FX-08L060
Kod producenta	767715
Kod EAN	5906675122021
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	8mm
Ze śrubą	Tak
Model	Kołek uniwersalny
Długość	60mm
Głębokość wiercenia	70mm

Opis produktu

Kołek wbijany nylonowy Koelner FX-08L060 8x60 mm (100 szt.)

FX-L to kołek szybkiego montażu, który umożliwia szybkie, wygodne i ekonomiczne mocowanie w betonie, cegle pełnej i gazobetonie. Wyposażony w końcówkę typu grzybek oraz gwint śrubowy z gniazdem Pozidriv, pozwala na łatwe wyjmowanie gwoźdźnia w razie potrzeby.

Cechy produktu

- **Szybki montaż z użyciem młotka** – oszczędność czasu i kosztów
- **Końcówka grzybkowa i gwint śrubowy** – łatwy demontaż w razie potrzeby
- **Instalacja przelotowa** – wygodne mocowanie przez mocowany element
- **Szeroka gama rozmiarów i długości** – dopasowanie do różnych scenariuszy montażu
- **Trwałe, nylonowe wykonanie** – odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne

Zastosowanie

Idealny do:

- instalacji elektrycznych
- ram, profili i listew
- systemów gipsowo-kartonowych
- instalacji sanitarnych i gazowych

Zalety

- Szybka i efektywna instalacja – minimalizuje czas pracy



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Połączenie gwintu i gniazda Pozidriv – umożliwia wykręcenie gwoźdźca w razie konieczności
- Zaprojektowany do instalacji przelotowych – wygodne osadzanie przez element mocowany
- Końcówka grzybkowa – estetyczne i bezpieczne wykończenie mocowania
- Certyfikaty ETA i KOT – potwierdzona jakość i bezpieczeństwo użytkowania

Dane techniczne

- **Rozmiar:** 8x60 mm
- **Średnica otworu:** 8 mm
- **Materiał:** nylon
- **Opakowanie:** kartonowe, 100 szt.
- **EAN:** 5906675122021

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór w podłożu o zalecanej średnicy. Włóż kołek przez mocowany element i umieść go w otworze. Wbij gwóźdź do koszulki rozporowej młotkiem, aż jego łeb zrówna się z powierzchnią kołka.