

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/kolek-rozporowy-fix-fi-10-z-wkretem-6-0x60-mm-polipropylen-p-319224.html>

KOŁEK ROZPOROWY FIX FI 10 Z WKRETEM 6,0X60 MM POLIPROPYLEN



Cena brutto	0,23 zł
Cena netto	0,19 zł
Numer katalogowy	GR_FIX-10+660
Kod producenta	989000
Kod EAN	5906675082523
Ze śrubą	Tak
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Model	Kołek uniwersalny
Długość	60mm
Głębokość wiercenia	65mm

Opis produktu

Kołek rozporowy Koelner FIX-10+660 10x50 mm z wkrętem 6x60 mm – 100 szt.

Kołek rozporowy FIX z dołączonym wkrętem, przeznaczony do szybkiego montażu w materiałach pełnych. Gwarantuje trwałe mocowanie bez potrzeby stosowania specjalistycznych narzędzi.

Cechy produktu

- **Pewne osadzenie** w pełnych podłożach dzięki dwukierunkowemu mechanizmowi rozporu
- **Skrzydła antyrotacyjne** chronią przed obracaniem się kołka
- **Stabilny montaż** dzięki specjalnym wypustkom na koszulce
- **W zestawie wkręt** – gotowy do natychmiastowego użycia
- **Szybka instalacja** bez wiercenia przez mocowany element

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do montażu m.in.:

- akcesoriów łazienkowych
- szafek, wsporników i uchwyty ściennych
- dekoracji i oświetlenia
- instalacji elektrycznych
- ram, profili, listew
- skrzynek na listy
- uchwytów TV



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Zalety

- Skuteczny montaż w betonie i ceglach pełnych
- Skrzydełka antyrotacyjne stabilizują koszulkę w trakcie dokręcania
- Konstrukcja kołka zwiększająca wytrzymałość i odporność na obciążenia
- Uniwersalność zastosowania w wielu typach prac montażowych

Dane techniczne

- **Średnica kołka:** 10 mm
- **Długość kołka:** 50 mm
- **Średnica wkręta:** 6,0 mm
- **Długość wkręta:** 60 mm
- **Maksymalna grubość mocowanego elementu:** 10 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 7 mm
- **EAN:** 5906675160122

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór na odpowiednią głębokość. Oczyszczyć otwór z pyłu, umieścić kołek FIX w otworze i dociśnij. Następnie wkręć wkręt w koszulkę rozporową przez element mocowany, aż do pełnego zakotwienia.