

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/uchwyt-plastikowy-do-rurek-instalacyjnych-podwojny-posadzkowy-wzmoniony-pa-srednica-16-mm-p-321583.html>

UCHWYT PLASTIKOWY DO RUREK INSTALACYJNYCH, PODWÓJNY, POSADZKOWY, WZMONIONY PA, ŚREDNICA 16 MM

Cena brutto	0,68 zł
Cena netto	0,56 zł
Numer katalogowy	GR_R-SC40-PCD-16
Kod producenta	3027536
Kod EAN	5906675470467

Opis produktu

Uchwyt plastikowy do rurek instalacyjnych podwójny 16 mm posadzkowy wzmocniony PA (60 szt.)

Wzmocniony, podwójny uchwyt plastikowy o średnicy 16 mm, przeznaczony do mocowania rurek instalacyjnych oraz przewodów w posadzkach i systemach ogrzewania podłogowego. Konstrukcja z trwałego materiału PA, zgodnego z RoHS i wolnego od halogenów, zapewnia wysoką odporność i bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy produktu

- Podwójny uchwyt do rurek instalacyjnych 16 mm
- Wykonany z wytrzymałego tworzywa PA zgodnego z RoHS
- Wzmocniona konstrukcja zwiększająca stabilność mocowania
- Gniazdo na łufę osadzaka dla precyzyjnego pozycjonowania
- Przystosowany do montażu posadzkowego
- Kompatybilny z większością osadzaków gazowych

Zastosowanie

- Mocowanie rurek w systemach ogrzewania podłogowego
- Instalacje prowadzone w posadzkach i podłogach technicznych
- Montaż przewodów i rurek w szachtach instalacyjnych
- Prace instalacyjne wymagające szybkiego i pewnego mocowania

Korzyści

- Bardzo stabilne mocowanie dzięki wzmocnionej konstrukcji
- Wbudowane gniazdo montażowe ułatwia szybkie pozycjonowanie
- Wytrzymałość i trwałość dzięki bezhalogenowemu materiałowi PA
- Odpowiedni do intensywnych zastosowań montażowych

Dane techniczne

- Typ: podwójny uchwyt plastikowy posadzkowy
- Średnica rurek: 16 mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Materiał: wzmocniony poliamid (PA), zgodny z RoHS
- Ilość w opakowaniu: 60 szt.
- EAN: 5906675470467

Sposób użycia / montażu

Umieść uchwyt na lufie osadzaka i dociśnij do powierzchni posadzki. Wykonaj strzał montażowy, aby trwale zamocować uchwyt w podłożu. Po osadzeniu elementu wprowadź rurki instalacyjne do uchwytu, upewniając się, że zostały prawidłowo zakleszczone i stabilnie utrzymują swoją pozycję.